

Uitvoering	B cm	D cm	H cm	S1	S2	EKO	EKO (2)	B / C	D	E	F
1 (L)	80	86	93	614	643	665	685	856	911	957	1.118
1 (H)	80	86	108	614	643	665	685	856	911	957	1.118
HOCKER				304	317	337	348	370	396	416	445

B = breedte, D = diepte, H = hoogte, in cm. Uitvoeringscodes volgens fabrikant: L/R = arm links of rechts, ZA = zonder arm, LCH = longchair, H = hoekelement.

Stoffen en leder per groep

- S1: BELLA, MISCANTO, SEMPRES, TORO, TRENZA
- S2: ADORE, BE GENTLE, BE LOVELY, BERGEN, BRAVE, CAYENNE, COCO, ENTER, FUSION, JEEP, LEAF, LODGE, MACAN, MIAMI, MITO, RIVER, SHEEP, SILENT, VENGAS
- EKO: BULL, HOME, JERSEY
- EKO (2): BONANZA
- B / C: TOLEDO
- D: ALHAMBRA, GRANADA, KENIA, TOUCH, VINTAGE
- E: PRESTIGE
- F: MATADOR, TRIBE

